

Etikettendrucker Partner-Tech LP-1625 Windows-Treiber installieren

Bitte halten Sie sich genauestens an diese Anleitung. Nur dann kann eine einwandfreie Funktion gewährleistet werden.

Dieses Dokument ist doppelseitig gedruckt. Bitte beachten Sie die Rückseite!

Bereiten Sie den Drucker vor. Dazu schließen Sie das Netzteil und das Datenkabel am Drucker und legen eine Etiketten-Rolle ein. Das Etikett kommt von oben und wird rechts und links durch die 2 Klemmen „gefädelt“ (siehe dazu Bild am Druckerdeckel).

Der Drucker darf während der Installation an einem USB-Port Ihrer Wahl eingesteckt sein.


Treiber Download-Link:

Laden Sie hier die Treiber von unserer Website herunter:


<https://www.pwks.de/shop/drucker/etikettendrucker/etikettendrucker-partner-tech-lp-1625.php>

Nach dem Download der ZIP-Datei gehen Sie wie folgt vor:



- auf Windows Startsymbol klicken
- Einstellungen
- Geräte
- Drucker und Scanner
- Drucker oder Scanner hinzufügen
- der gewünschte Drucker ist nicht aufgelistet



Dann wählen Sie den Punkt „Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufügen“ und im nächsten Schritt den Anschluß USB aus,






Es öffnet sich ein Fenster in dem man die Datei suchen muss. Klicken Sie um in Ihr Download-Ordner zu gelangen links auf „Dieser PC“.




Im Download-Ordner befindet sich der Treiber „partner-tech-windows-treiber-lp-xxx“
Befolgen Sie die nächsten Schritte:


- Datei öffnen
- 2 Windows Driver
- Driver T
- NiceLabel Drivers 5.2.00.6811
- Printer
- Gprinter
- dann auf OK



Wählen Sie nun Ihren Drucker in der Liste aus:
Bei Hersteller „Gprinter“ und bei Drucker den „Gprinter GP-1625T“
Anschließend auf Datenträger um den Treiber zu installieren.



Nach der Abfrage „Druckername“ und „Druckerfreigabe“ ist die Installation abgeschlossen und Sie können eine Testseite drucken.



Bei Fragen zur Installation wenden Sie sich bitte an unsere Hotline:
Telefona 06106 2779810 (MO-FR 14-16 Uhr)
Email: support@pos-ware.de